



产品规格书

RTL8710 专业型 IOT WIFI SOC 开发板 产品简介

文件版本 01 发布日期 2016-05-16

版本 01 (2016-05-16)

博安通专有和保密信息 版权所有 **B**& **T** 中山市博安通通信技术有限公司





RTL8710_DEBUG 调试开发板图例



免责申明和版权公告

本文中的信息,包括供参考的 URL 地址,如有变更,恕不另行通知。

文档"按现状"提供,不负任何担保责任,包括对适销性、适用于特定用途或非侵权性的任何 担保,和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任何责任,包括使用本文档内 信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。本文档在此未以禁止反言或其他方式授予任何知识产权使 用许可,不管是明示许可还是暗示许可。

Wi-Fi 联盟成员标志归 Wi-Fi 联盟所有。

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产,特此声明。



目录

目录	4
1.调试板功能介绍	5
2.使用调试板前需要做以下事情	5
2.1.安装 mbedWinSerial 驱动。	5
2.2.安装串口终端软件。	5
3. 调试板的使用	6
3.1.USB 连接设备。	6
3.2.查看调试板所连接的串口号,进入设备管理器查看端口号。	6
3.3.打开 secureCRT 软件,新建一个串口连接。	6
3.4.点击 Connect 后,会进入串口终端模式。	7
4.JLINK 调试	7
4.1.首先需要安装好 JLINK 驱动。	7
4.2.然后将 JLINK 与调试板接好,给调试板上电。	7
4.3.设置调试板进入 JLINK 调试模式。	7
5.常见问题及解决方法	
5.1.无法识别 USB 设备。	
5.2.串口信息乱码。	
5.3.串口无打印信息,且红灯正常闪烁。	
5.4.设备管理器里面找不到串口号。	8
5.5.设备死机,串口没有打印。	8



1.调试板功能介绍



2.使用调试板前需要做以下事情

2.1.安装 mbedWinSerial 驱动。
 解压 ■ mbedWinSerial_16466.zip , 直接运行 ■ mbedWinSerial_16466.exe ,
 2.2.安装串口终端软件。
 解压 ■ HAP_SecureCRT.zip , 直接运行 圖 SecureCRT.exe 。

博安通专有和保密信息 版权所有**B&**T中山市博安通通信技术有限公司



3.调试板的使用

3.1.USB 连接设备。

将 USB 数据线接到调试板 USB 接口,另一端直接与电脑 USB 口相连,然后打开电源开关拨动开关。此时调试上绿灯常亮,同时红色灯闪烁。

3.2.查看调试板所连接的串口号,进入设备管理器查看端口号。



3.3.打开 secureCRT 软件,新建一个串口连接。

Protocol:	Serial	•
P <u>o</u> rt:	COM3 👻	Flow Control
Baud rate:	38400 👻	DIR/DSR
<u>D</u> ata bits:	8 🔻	
P <u>a</u> rity:	None 🔻	
Stop bits:	1	
Sho <u>w</u> quick	connect on startup	Save session

版本 01 (2016-05-16)

博安通专有和保密信息 版权所有 B& T中山市博安通通信技术有限公司



3.4.点击 Connect 后,会进入串口终端模式。

此时按下 WIFI 模块复位按钮,会打印出一堆信息,同时我们也可输入一些 AT 指令进行测试。

🕞 serial-com3 - SecureCRT		
<u>File Edit View Options Ira</u>	insfer <u>S</u> cript Too <u>l</u> s <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
🖏 🖏 🕞 🎣 🕷 Enter host <al< th=""><th>t+R> 🛛 🖹 🏔 🕞 🥵 🎒 🚰 💥 🏌 💿 🖉</th><th>Ŧ</th></al<>	t+R> 🛛 🖹 🏔 🕞 🥵 🎒 🚰 💥 🏌 💿 🖉	Ŧ
؇ serial-com3 🗙		4 Þ
<pre># # # # # # # # # # # # # # # # # # #</pre>	Access Point able heap 48168	4
Ready	Serial: COM3, 38400 34, 3 34 Rows, 94 Cols VT100	CAP NUM

4.JLINK 调试

4.1.首先需要安装好 JLINK 驱动。

4.2.然后将 JLINK 与调试板接好,给调试板上电。

4.3.设置调试板进入 JLINK 调试模式。

长按模式切换键 2 秒后,再按下 DAP 复位键。此时红灯将熄灭,仅绿色电源灯亮。



5.常见问题及解决方法

5.1.无法识别 USB 设备。

a. 确认 USB 数据线是否良好,可更换测试。

- b. 由于 USB 驱动能力差,可更换 USB 口测试。
- 5.2.串口信息乱码。

a.检查波特率设置是否正确。

5.3.串口无打印信息,且红灯正常闪烁。 a.检查串口模式开关选择是否正常,正常应处于 LOG 模式。

5.4.设备管理器里面找不到串口号。

a.重新安装 mbedWinSerial 驱动后,再接上调试板。

5.5.设备死机,串口没有打印。

a.如果由于操作失误造成设置"死机",可以通过恢复出厂模式按钮来恢复设置。